

# ECU端子図(DAIHATU)

<p><b>D01</b></p> <p>26P E 16P 車速 12P 压力信号</p> <p>回転信号 B</p>	<p><b>D02</b>      コネクタ-品番 DCC - 03</p> <p>31P 24P 17P IJ2 (IJ4) E 压力信号 B</p> <p>IJ1 IJ3 VT信号 車速 回転信号</p>
<p><b>D03</b>      コネクタ-品番 DCC - 03</p> <p>31P 24P 17P 22P IJ1 IJ2 压力信号 B</p> <p>IJ3 (IJ4) E VT信号 車速 回転信号</p>	<p><b>D04</b>      コネクタ-品番 DCC - 03</p> <p>31P 24P IJ2 (IJ4) E 压力信号 B 回転信号</p> <p>IJ1 IJ3 VT信号 車速</p>
<p><b>D05</b>      コネクタ-品番 DCC - 07</p> <p>34P 35P 35P 31P IJ1 IJ2 IJ3 VT信号 回転信号 B</p> <p>压力信号 E (IJ4) EAP 車速</p>	<p><b>D06</b>      コネクタ-品番 DCC - 07</p> <p>34P 35P 35P 31P B IJ1 IJ3 压力信号 回転信号</p> <p>IJ2 (IJ4) VT信号 E</p>