

ウインカーポジションキット 適合・価格表

2018.4版

COMFORT LINE

平成	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
西暦	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020

<価格表>

★フロントウインカーポジション(ワンタッチカプラータイプ S608C-***) 注意！1本配線が必要な場合あり

品番	JAN	税抜価格
S608C-01A	4580286160613	¥8,500
S608C-01AP	4580286165397	¥8,500
S608C-01B	4580286160668	¥8,500
S608C-02A	4580286160620	¥11,500
S608C-03A	4580286160637	¥12,500
S608C-03B	4580286160675	¥12,500
S608C-03C	4580286160972	¥12,500
S608C-03D	4580286164802	¥12,500

品番	JAN	税抜価格
S608C-03E	4580286166431	¥12,500
S608C-03F	4580286167063	¥12,500
S608C-04A	4580286160682	¥8,500
S608C-04B	4580286161641	¥8,500
S608C-05A	4580286160699	¥8,500
S608C-05B	4580286161658	¥8,500
S608C-06A	4580286160774	¥8,500
S608C-07A	4580286160781	¥8,500
S608C-07B	4580286162464	¥8,500

品番	JAN	税抜価格
S608C-08A	4580286166929	¥9,500
S608C-08B	4580286161443	¥9,500
S608C-09A	4580286161450	¥9,500
S608C-10A	4580286161672	¥12,500
S608C-11A	4580286161689	¥9,500
S608C-12A	4580286162808	¥9,500
S608C-13A	4580286165403	¥9,500
S608C-15A	4580286166998	¥11,500

★フロント&ドアミラーウインカーポジション(ワンタッチカプラータイプ S608C2-***,S608C3-***) 注意！1本配線接続が必要な場合あり

注意！S608C2は別売アダプターによりリア作動をキャンセルさせる必要があります。

品番	JAN	税抜価格
S608C2-00R	4580286161542	¥9,500
S608C2-01A	4580286162938	¥9,500
S608C2-01AX	4580286166424	¥9,500
S608C2-01B	4580286161559	¥9,500
S608C2-01BX	4580286165175	¥9,500
S608C2-03D	4580286164819	¥12,500
S608C2-03E	4580286166448	¥12,500
S608C2-03F	4580286167070	¥12,500
S608C2-04A	4580286161566	¥9,500
S608C2-04B	4580286161573	¥9,500
S608C2-05A	4580286161580	¥9,500

品番	JAN	税抜価格
S608C2-05AX	4580286165182	¥9,500
S608C2-06A	4580286161597	¥9,500
S608C2-07A	4580286161603	¥9,500
S608C2-08A	4580286166936	¥9,500
S608C2-08B	4580286169777	¥9,500
S608C2-10A	4580286161610	¥12,500
S608C2-11A	4580286161634	¥9,500
S608C2-12A	4580286162853	¥9,500
S608C2-13AX	4580286165410	¥9,500

品番	JAN	税抜価格
S608C3-R01	4580286167766	¥13,800
S608C3-R02	4580286167773	¥14,800
S608C3-R03	4580286167780	¥13,800
S608C3-R04	4589816380385	¥14,800
S608C3-R05	4589816380392	¥13,800

★リアキャンセルアダプター(配線接続)

* S608C2専用部品

品番	JAN	税抜価格
S608C2-ALA	4580286161627	¥3,000

★ポジション電源取り出しカプラー(ワンタッチカプラータイプ)

品番	JAN	税抜価格
DCW-S01A	4580286160798	¥2,000
DCW-S01B	4580286160828	¥2,000
DCW-S02A	4580286160804	¥2,000
DCW-S02B	4580286160835	¥2,000

品番	JAN	税抜価格
DCW-S03A	4580286160811	¥2,000
DCW-S04A	4580286161429	¥3,000
DCW-S05A	4580286161436	¥2,000
DCW-S06A	4580286161467	¥2,500
DCW-S06B	4580286161481	¥2,500

品番	JAN	税抜価格
DCW-S07A	4580286165427	¥2,500
DCW-S08A	4580286166271	¥3,000
DCW-S09A	4580286167001	¥4,000
DCW-S09B	4589816380774	¥4,000

★汎用ウインカーポジション(配線接続)

品番	JAN	税抜価格
S608P II	4580286164826	¥6,500

<どのタイプを装着するか？選択>


- 下表を参考にウインカーポジションの品番を選択して下さい。
 - S608C及びS608C2はポジション線の1本のみ配線が必要になります。S608C3-R01,R02は完全カプラーオン接続です、R03は1本のみ配線が必要です。
 - 完全なカプラーオンにて取り付けをおこなう場合は、適合表の「ポジション接続」の欄にあるDCWハーネスを購入していただければ配線接続する必要ありません。
 - ALAアダプターはリアウインカー付近へ配線接続になります。
- 注意！ 車検は検査官の見解の相違にて通らない場合があります。車検時には本体スイッチにより、ノーマル復帰をさせて下さい。

フロント	ドアミラー	リア	ハイビーム
★			
★	★		
★	★	★	
			★

S608P2 配線接続	S608C カプラーオン	S608C2 カプラーオン	ALA 配線接続	S608C3 カプラーオン	備考
●	●				
●		●	●	●	ALAは配線接続
●		●			
●					プラスコントロール車のみ対応

<確認1:カプラーの見分け方>

- 適合表の品番欄に「確認1」と記載されている場合は、下記要領にて配線位置の確認をおこなって下さい。



<確認2:カプラーの見分け方>

- 適合表の品番欄に「確認2」と記載されている場合は、下記要領にてカプラー品番の確認をおこなって下さい。



★S608-05Aにて適合
黒色カプラー



★S608-13Aにて適合
灰色カプラー

<適合表の見方>

型式	年式	適合品番(下記3タイプより選択)					備考	
		ワンタッチタイプ(フロント&ドアミラー)		ワンタッチタイプ(フロントのみ)		配線タイプ		
		S608C2・C3	ポジション接続	位置	S608C	ポジション接続		S608P2
①		②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧


- ① 車両情報です。
- ② S608C2もしくはC3の適合品番です。
* S608C2は全てのウインカーがポジション化されます。
リアキャンセルアダプター-ALAが必要です(別売)
- ③ S608C2・C3取り付け時に必要なポジション接続カプラーです。
* この接続カプラーを使用しなくても、直に配線を行えば作動出来ます。
- ④ S608C2・C3の接続箇所です。別表を参考に位置確認して下さい。
* S608C2-00Rはウインカーリレー(車内)に接続します。
- ⑤ S608Cの適合品番です。
- ⑥ S608C取り付け時に必要なポジション接続カプラーです。
* この接続カプラーを使用しなくても、直に配線を行えば作動出来ます。

- ⑦ S608P2の適合状況です。
◎→適合 ●→全灯不適合、フロントのみ対応
- ⑧ 確認1 → ハーネス位置の確認が必要です。「カプラーの見分け方」を参照
確認2 → カプラー形状の確認が必要です。「カプラーの見分け方」を参照
<C> → S608Cに関する注意事項です。
<C2> → S608C2に関する注意事項です。
<P2> → S608P2に関する注意事項です。
■ → ALAアダプターを使用しなくてもリアキャンセルは行われます。
▲ → S608C2取り付け時、メーター内インジケーターが薄く点灯しますが、この車種では点灯しません。
H → ホールドモードにて使用する場合は、ボリュームを12時の位置より左方向で使用して下さい。(デリートモードは可)
D → ホールドモードは不可、必ずデリートモードにて使用して下さい。
* ボリュームにて感度調整が必要な車両です。
E → 純正リレーがミツバ製の場合は、デリートモードのみ使用可
F → フロントウインカーポジションのみ対応(未確認の為)

→黄色部分は、新規適合もしくは適合変更です。

<参考: S608C2・C3の接続箇所>

●S608C2を取り付ける場合の接続箇所です。下図を参考にしリレー音にてリレー位置を特定して下さい。



- a-1: 運転席右側ヒューズ/リレーBOX
- a-2: 運転席右側ヒューズ/リレーBOX下方
- a-3: 運転席右側ヒューズ/リレーBOX裏
- a-4: 運転席右側上方
- b-1: 運転席足元右側ヒューズ/リレーBOX
- b-2: 運転席足元右側ヒューズ/リレーBOX上方
- b-3: 運転席足元右側ヒューズ/リレーBOX裏
- c-1: メーター裏
- c-2: メーター裏リレーBOX付近
- r-1: リアテールレンズ内
- d-1: 運転席インパネ裏
- d-2: 運転席足元上方ヒューズ/リレーBOX下方
- e-1: 運転席足元上方
- e-2: 運転席アンダートレー右奥
- f-1: 運転席足元左側上方
- g-1: プレーキペダル付け根
- h-1: 助手席ヒューズ/リレーBOX
- w-1: フロントウインカーバルブ後ろ
* エンジンルーム内

トヨタ TOYOTA

型式	年式	適合品番(下記3タイプより選択)					備考	
		ワンタッチタイプ(フロント&ドアミラー)		ワンタッチタイプ(フロントのみ)		配線タイプ		
		S608C2・C3	ポジション接続	位置	S608C	ポジション接続		S608P2
● 86								
ZN6	12.04-	S608C2-00R	配線接続	d-1	-	-	◎	
● bB(オープンデッキ含む)								
NCP3#	00.02-	S608C2-00R	配線接続	a-1	S608C-01A	DCW-S06B	◎	
NCP3#	03.04-	S608C2-00R	配線接続	a-1	S608C-01A	DCW-S06B	◎	HID無車
NCP3#	03.04-	S608C2-00R	配線接続	a-1	S608C-01A	DCW-S01B	◎	HID有車
QNC2#	06.01-	S608C2-00R	配線接続	h-1	S608C-01A	DCW-S01B	◎	HID無車
QNC2#	06.01-	S608C2-00R	配線接続	h-1	S608C-01A	DCW-S02B	◎	HID有車
● FJクルーザー								
GSJ15W	10.11-	S608C2-00R	配線接続	d-1	-	-	◎	
● ist								
NCP6#	02.04-	S608C2-00R	配線接続	b-1	S608C-01A	DCW-S02A	◎	
NCP6#	05.05-	S608C2-00R	配線接続	b-1	S608C-01A	配線接続	◎	
NCP11#/ZSP110	07.07-	S608C2-00R	配線接続	e-2	-	-	◎	
● MR-S								
ZZW30	99.10-	S608C2-00R	配線接続	e-1	S608C-01A	DCW-S06確認	◎	確認1
● IQ								
KGJ10	08.11-	S608C2-00R	配線接続	c-1	S608C-01A	DCW-S01B	◎	
● RAV4								
ACA/ZCA2#	00.05-	S608C2-00R	配線接続	d-1	S608C-01A	DCW-S01A	◎	
ACA3#	05.11-	S608C2-00R	配線接続	d-1	S608C-01確認	配線接続	◎	確認1
● アイシス								
ANM/ZNM1#	04.09-	S608C2-00R	配線接続	a-1	S608C-01A	DCW-S01A	◎	
ANM/ZNM1#	07.05-	S608C2-00R	配線接続	h-1	S608C-01A	配線接続	◎	
● アクア								
NHP10	11.12-	S608C2-01B	DCW-S01A	w-1	S608C-01B	DCW-S01A	◎	
● アベンシス								
AZT25#	03.07-	S608C2-00R	配線接続	d-1	-	-	◎	
● アリスト								
UZS143/JZS147	91.10-	-	-	-	-	-	◎	
JZS16#	97.08-	S608C2-00R	配線接続	a-1	-	-	◎	
● アルテッツァ・アルテッツァジータ								
GXE/SXE/JCE#	98.10-	S608C2-00R	配線接続	b-3	S608C-01A	DCW-S06A	◎	HID無車
GXE/SXE/JCE#	98.10-	S608C2-00R	配線接続	b-3	S608C-01A	DCW-S01A	◎	HID有車

型式	年式	適合品番(下記3タイプより選択)					備考	
		ワンタッチタイプ(フロント&ドアミラー)			ワンタッチタイプ(フロントのみ)			配線タイプ
		S608C2・C3	ポジション接続	位置	S608C	ポジション接続		S608P2

● アルファード・ヴェルファイア

ANH/MNH1#	02.05-	S608C2-00R	配線接続	a-1	S608C-01A	DCW-S02A	◎	HID無車
ANH/MNH1#	02.05-	S608C2-00R	配線接続	a-1	S608C-01A	DCW-S01A	◎	前期HID有車
ANH/MNH1#	05.04-	S608C2-00R	配線接続	a-1	S608C-01A	配線接続	◎	後期HID有車
ANH2#	08.05-	S608C2-00R	配線接続	a-2	S608C-02A	不要	◎	
GGH20	08.05-	S608C2-00R	配線接続	a-2	S608C-03A	不要	◎	MC前後共通
AGH3#W	15.01-	S608C3-R02	不要	r-1	-	-	-	
GGH3#W	15.01-	S608C3-R02	不要	r-1	-	-	-	

● アルファード・ヴェルファイアハイブリット★ATH20はウインカーカプラーの極数確認 6極→02A、8極→03A

ATH10	03.07-	S608C2-00R	配線接続	a-2	S608C-01A	DCW-S02A	◎	MC前後共通
ATH20	11.11-	-	-	-	S608C-02A	不要	◎	AFS無
ATH20	11.11-	-	-	-	S608C-03A	不要	◎	AFS有
ATH3#W	15.01-	S608C3-R02	不要	r-1	-	-	-	

● ヴァンガード

ACA/GSA3#	07.08-	S608C2-00R	配線接続	d-1	S608C-01確認	DCW-S01A	◎	確認1
-----------	--------	------------	------	-----	------------	----------	---	-----

● ウィッシュ

ANE/ZNE1#	03.01-	S608C2-01A	DCW-S01A	w-1	S608C-01A	DCW-S01A	◎	
ZGE2#	09.03-	S608C2-00R	配線接続	e-1	S608C-01A	DCW-S01A	◎	

● ヴィッツ

NCP/SCP1#	99.01-	S608C2-01確認	配線接続	w-1	S608C-01確認	配線接続	◎	確認1
KSP90 NCP9# SCP9#	05.01-	S608C2-00R	配線接続	d-1	-	-	◎	
KSP/NCP/SCP13#	10.12-	S608C2-01B	配線接続	w-1	S608C-01B	配線接続	◎	LED仕様要確認

● ウインダム

MCV30	01.07-	S608C2-01確認	配線接続	w-1	S608C-01確認	配線接続	◎	確認1
-------	--------	-------------	------	-----	------------	------	---	-----

● ヴェロッサ

JZX/GX11#	01.07-	S608C2-00R	配線接続	b-2	S608C-01A	配線接続	◎	
-----------	--------	------------	------	-----	-----------	------	---	--

● ヴォクシー

* 608Cの取り付けはバンパー脱着必要

AZR6#	01.11-	S608C2-00R	配線接続	a-4	S608C-01A	DCW-S01A	◎	ヘッドライト内側へ接続
AZR6#	04.08-	S608C2-00R	配線接続	a-4	S608C-01A	DCW-S06A	◎	後期
ZRR7#	07.06-	S608C2-00R	配線接続	a-4	S608C-01A	DCW-S01A	◎	
ZRR7#	10.04-	S608C2-00R	配線接続	a-4	S608C-01B	DCW-S01A	◎	後期
ZWR8#	14.02-	S608C3-R01	不要	r-1	S608C-15A	DCW-S09A	◎	<P2>F

● エスティマ

ACR/MCR30.40	99.12-	S608C2-00R	配線接続	a-2	S608C-01B	DCW-S01B	◎	MC前後共通
ACR/GSR5#	06.06-	S608C2-00R	配線接続	a-4	S608C-01A	DCW-S01A	◎	前期
ACR/GSR5#	08.12-	S608C2-00R	配線接続	a-4	S608C-09A	DCW-S01A	◎	後期MC前

● エスティマハイブリット

AHR10	01.05-	S608C2-00R	配線接続	a-2	S608C-01B	DCW-S01A	◎	
AHR20	06.06-	S608C2-00R	配線接続	a-2	S608C-01B	DCW-S01A	◎	前期
AHR20	08.12-	S608C2-00R	配線接続	a-2	S608C-09A	DCW-S01A	◎	後期MC前

● オーリス

NZE/ZRE15#	06.10-	S608C2-00R	配線接続	c-1	-	-	◎	
NRE185	15.04-	-	-	-	S608C-01B	配線接続	◎	

● カムリ

ACV4#	06.01-	S608C2-00R	配線接続	c-1	S608C-01確認	配線接続	◎	確認1
-------	--------	------------	------	-----	------------	------	---	-----

● カルディナ

AZT24# ST246 ZT24	01.04-	S608C2-00R	配線接続	a-1	-	-	◎	
-------------------	--------	------------	------	-----	---	---	---	--

● カローラ・アクシオ・フィールダー

NZE/ZRE/CE/12#	00.08-	S608C2-01A	配線接続	w-1	S608C-01A	配線接続	◎	
NZE/ZRE14#	06.09-	S608C2-00R	配線接続	c-1	S608C-01確認	配線接続	◎	確認1

● カローラスパシオ

NZE121-ZZE12#	01.05-	S608C2-01A	DCW-S06A	w-1	S608C-01A	DCW-S06A	◎	
---------------	--------	------------	----------	-----	-----------	----------	---	--

● カローラハイブリット

N#E165G	12.05-	-	-	-	S608C-01B	配線接続	◎	
---------	--------	---	---	---	-----------	------	---	--

● カローラルミオン

NZE151,ZRE15#系	07.10-	S608C2-00R	配線接続	c-1	S608C-01確認	配線接続	◎	確認1
----------------	--------	------------	------	-----	------------	------	---	-----

● クラウン(アスリート含む)

JZS17#	99.09-	-	-	-	-	-	◎	<P2>F
GRS/UZS18#	03.12-	S608C2-00R	配線接続	g-1	-	-	◎	
GRS20#	08.02-	S608C2-00R	配線接続	g-1	-	-	◎	

● クラウンマジェスタ

UZS/JZS17#	99.09-	-	-	-	-	-	◎	<P2>F
UZS18#	04.07-	S608C2-00R	配線接続	g-1	S608C-01A	DCW-S01A	◎	

● クルーガー

ACU/MCU2#	00.11-	S608C2-01A	配線接続	w-1	S608C-01A	配線接続	◎	
-----------	--------	------------	------	-----	-----------	------	---	--

● クルーガーハイブリット

MHU28	05.03-	S608C2-01A	DCW-S01A	w-1	S608C-01A	DCW-S01A	◎	
-------	--------	------------	----------	-----	-----------	----------	---	--

● クレスタ

##X100	96.09-	S608C2-01A	配線接続	w-1	S608C-01A	配線接続	◎	
--------	--------	------------	------	-----	-----------	------	---	--

● サイ

AZK10	09.12-	S608C2-00R	配線接続	a-1	-	-	◎	
-------	--------	------------	------	-----	---	---	---	--

● シエンタ

NCP8#	02.04-	S608C2-00R	配線接続	a-1	S608C-01B	配線接続	◎	前期HID無
N#P17#	15.07-	-	-	-	S608C-01B	配線接続	◎	LEDヘッド仕様

型式	年式	適合品番(下記3タイプより選択)						備考
		ワンタッチタイプ(フロント&ドアミラー)			ワンタッチタイプ(フロントのみ)		配線タイプ	
		S608C2・C3	ポジション接続	位置	S608C	ポジション接続	S608P2	
● スペイド								
NCP14#	12.07-	S608C2-01A	DCW-S01A	w-1	S608C-01A	DCW-S01A	◎	
● セリカ								
ZZT23#	99.08-	S608C2-01確認	配線接続	w-1	S608C-01確認	配線接続	◎	確認1
● セルシオ								
UCF2#	94.10-	-	-	-	S608C-01A	配線接続	◎	<P2>F
UCF2#	97.08-	S608C2-00R	配線接続	b-1	S608C-01A	DCW-S01A	◎	後期
UCF3#	00.08-	-	-	-	S608C-01A	DCW-S01A	◎	<P2>F
● ソアラ								
JZZ30	96.08-	-	-	-	S608C-01A	配線接続	◎	
UZZ40	01.04-	S608C2-01確認	配線接続	w-1	S608C-01確認	配線接続	◎	確認1
● タンク・ルーミー								
M9#0	16.11-	-	-	-	S608C-01A	配線接続	◎	<P2>F
● チェイサー								
##X100	96.09-	S608C2-01A	配線接続	w-1	S608C-01A	配線接続	◎	
● ノア *エスクエア含む *608Cの取り付けはバンパー脱着必要								
AZR6#	01.11-	S608C2-00R	配線接続	a-4	S608C-01A	DCW-S01A	◎	MC前後共通
ZRR7#	07.06-	S608C2-00R	配線接続	a-4	S608C-01A	DCW-S01A	◎	
ZRR7#	10.04-	S608C2-00R	配線接続	a-4	S608C-01B	DCW-S01A	◎	後期
ZWR8#	14.02-	S608C3-R01	不要	r-1	S608C-15A	DCW-S09A	◎	<P2>F
● ハイエース・レジアスエース								
KDH/TRH2##	04.08-	S608C2-00R	配線接続	h-1	S608C-01AP	DCW-S01A	特注	
KDH/TRH2##(HID)	07.08-	S608C2-00R	配線接続	h-1	S608C-01AP	配線接続	特注	HID有車
KDH/TRH2##	10.07-	S608C2-00R	配線接続	h-1	S608C-01AP	配線接続	特注	
KDH/TRH2##(LED)	13.12-	-	-	-	S608C-01AP	配線接続	特注	
● パッソ								
M7#0A	16.04-	-	-	w-1	S608C-01A	配線接続	●	
● ハリアー								
ACU/MCU/SXU1#	98.02-	S608C2-01確認	配線接続	w-1	S608C-01確認	配線接続	◎	確認1
ACU/MCU3#	03.02-	S608C2-00R	配線接続	d-1	S608C-01A	DCW-S01A	◎	
ACU/GSU3#	06.01-	S608C2-00R	配線接続	d-1	S608C-01A	配線接続	◎	
ZSU6#	13.12-	S608C2-01A	DCW-S08A	-	S608C-01A	DCW-S08A	◎	MC前
● ハリアーハイブリット								
MHU38	05.03-	S608C2-00R	配線接続	d-1	S608C-01A	DCW-S01A	◎	
AVU65W	14.01-	S608C3-R03	配線接続	r-1	S608C-01A	DCW-S08A	◎	MC前
● プリウス								
NHW11	00.05-	S608C2-01A	配線接続	w-1	S608C-01A	配線接続	◎	
NHW20	03.08-	S608C2-01A	DCW-S01A	w-1	S608C-01A	DCW-S01A	◎	
ZVW30	09.04-	S608C2-00R	配線接続	d-1	S608C-01B	DCW-S05A	◎	ハロゲン仕様
ZVW30	09.04-	S608C2-00R	配線接続	d-1	S608C-01B	DCW-S04A	◎	LED仕様
ZVW30	11.12-	S608C2-00R	配線接続	d-1	S608C-01B	配線接続	◎	ハロゲン仕様
ZVW30	11.12-	S608C2-00R	配線接続	d-1	S608C-01B	配線接続	◎	LED仕様
ZVW30	11.12-	S608C2-00R	配線接続	d-1	S608C-01B	配線接続	◎	HID仕様
ZVW50	15.12-	S608C3-R03	配線接続	r-1	S608C-01B	配線接続	◎	
● プリウスα *後期(14.11~)ハロゲン仕様車は適合不可								
ZVW40W	11.05-	S608C2-01B	DCW-S05A	w-1	S608C-01B	DCW-S05A	◎	ハロゲン仕様
ZVW40W	11.05-	S608C2-01B	配線接続	-	S608C-01B	配線接続	◎	LED仕様
ZVW40W	14.11-	S608C2-03E	不要	-	S608C-03E	不要	◎	後期 LED仕様
● プレイド								
AZE15# GRE156	06.12-	S608C2-00R	配線接続	c-1	S608C-01B	DCW-S01確認	◎	
● プレミオ・アリオン								
#ZT24#	01.12-	S608C2-01確認	配線接続	w-1	S608C-01確認	配線接続	◎	確認1
NZT/ZRT26#	07.05-	S608C2-00R	配線接続	c-1	S608C-01確認	配線接続	◎	確認1
● プログレ								
JCG1#	01.04-	S608C2-01A	配線接続	w-1	S608C-01A	配線接続	◎	
● プロボックス・サクシード								
N#P5#	02.06-	S608C2-01A	DCW-S01A	w-1	S608C-01A	DCW-S01A	◎	
● ポルテ								
NNP1#	04.07-	S608C2-00R	配線接続	b-2	S608C-01A	DCW-S01A	◎	
● マークII								
JZX/GX/LX10#	96.09-	-	-	-	S608C-01A	配線接続	◎	Fバンパー内
GX11#/JZX11#	00.10-	S608C2-00R	配線接続	b-2	S608C-01A	配線接続	◎	後期は2箇所あり
● マークIIクオリス								
SXV/MCV2#W	97.04-	S608C2-01A	配線接続	w-1	S608C-01A	配線接続	◎	
● マークX								
GRX12#	04.11-	S608C2-00R	配線接続	g-1	S608C-01A	DCW-S01A	◎	
GRX13#	09.10-	S608C2-00R	配線接続	g-1	S608C-01A	-	◎	
● ラクティス								
NCP/SCP10#	07.12-	S608C2-00R	配線接続	c-1	S608C-01B	DCW-S01B	◎	前期不可
NCP/NSP12#	11.11-	-	-	-	-	-	◎	<P2>F
● ランドクルーザー								
##J100	98.01-	-	-	-	-	-	◎	<P2>F
UZJ200	07.09-	-	-	-	-	-	◎	<P2>F
● ランドクルーザーブロード								
TRJ150W GRJ15#W	09.09-	S608C2-00R	配線接続	d-1	-	-	◎	

レクサス LEXUS

型式	年式	適合品番(下記3タイプより選択)						備考
		ワンタッチタイプ(フロント&ドアミラー)			ワンタッチタイプ(フロントのみ)		配線タイプ	
		S608C2・C3	ポジション接続	位置	S608C	ポジション接続	S608P2	
● GS430/350								
UZS190 GRS19#	05.08-	S608C2-00R	配線接続	c-1	-	-	◎	<P2>F
● GS460								
URS190	07.10-	S608C2-00R	配線接続	c-1	-	-	◎	<P2>F
● GS450h								
GWS191	06.10-	S608C2-00R	配線接続	c-1	-	-	◎	<P2>F
● IS350/250								
GSE2#	05.08-	S608C2-00R	配線接続	c-1	-	-	◎	<P2>F
● IS250C								
GSE20	09.04-	S608C2-00R	配線接続	c-1	-	-	◎	<P2>F
● HS250h								
ANF10	09.07-	S608C2-00R	配線接続	d-1	S608C-03C	-	◎	<P2>F
● CT200h								
ZWA10	11.01-	S608C2-00R	配線接続	d-1	-	-	◎	<P2>F
● RX350・RX450H								
GGL/GYL1#	08.12-	S608C2-00R	配線接続	f-1	S608C-01A	配線接続	◎	<C2>RX350未確認
● SC430								
UZZ40	05.07-	-	-	-	-	-	◎	<P2>F

ニッサン NISSAN

型式	年式	適合品番(下記3タイプより選択)						備考
		ワンタッチタイプ(フロント&ドアミラー)			ワンタッチタイプ(フロントのみ)		配線タイプ	
		S608C2・C3	ポジション接続	位置	S608C	ポジション接続	S608P2	
● X-TRAIL								
#T30	00.10-	-	-	-	S608C-01B	配線接続	◎	
#T31	07.08-	-	-	-	-	-	◎	<P2>F
● NV100クリッパーリオ								
DR17W	15.03-	S608C3-R03	配線接続	-	S608C-01A	DCW-S01A	◎	
● ウイングロード								
Y12	05.11-	-	-	-	S608C-01B	配線接続	◎	
● エルグランド								
E51	02.05-	S608C2-04B	配線接続	w-1	S608C-04B	配線接続	●	<C2>▲■H
E51	03.08-	S608C2-04A	配線接続	w-1	S608C-04A	配線接続	●	<C2>▲■H
E52	10.08-	S608C2-04B	配線接続	w-1	S608C-04B	配線接続	◎	
● キューブ								
Z11	02.05-	-	-	-	-	-	◎	<P2>F
Z11	05.05-	-	-	-	-	-	◎	<P2>F
Z11	07.01-	-	-	-	S608C-01B	配線接続	◎	後期
● ジューク								
F15	10.06-	S608C2-01B	配線接続	-	S608C-01B	配線接続	◎	
● シルビア								
S14	96.06-	-	-	-	S608C-04B	-	◎	後期、<P2>F
S15	98.12-	-	-	-	-	-	◎	<P2>F
● スカイライン								
R32	89.05-	-	-	-	-	-	◎	<P2>F
R33	96.01-	-	-	-	-	-	◎	<P2>F
R34(前期)	98.05-	-	-	-	S608C-04B	配線接続	◎	
R34(後期)	00.08-	-	-	-	-	-	◎	<P2>F
V36	06.11-	-	-	-	-	-	◎	<P2>F
● ステージア								
M35	01.10-	-	-	-	S608C-01A	配線接続	◎	前期
● セレナ								
C24	99.06-	-	-	-	S608C-04A	配線接続	◎	
C25	05.05-	S608C2-10A	不要	w-1	S608C-10A	不要	◎	<C2>▲
C25	07.12-	S608C2-10A	不要	w-1	S608C-10A	不要	◎	<C2>▲
C26(ハイウェイスター)	10.11-	S608C2-10A	不要	w-1	S608C-10A	不要	◎	<C2>▲前期
● デイズルークス								
B21A	14.02-	S608C2-01A	配線接続	-	S608C-01A	配線接続	◎	
● フェアレディ Z								
Z33	02.07-	-	-	-	-	-	◎	<C2>▲
Z34	08.12-	-	-	-	-	-	◎	<C2>▲
● マーチ								
K13	10.07-	-	-	-	-	-	◎	<C2>▲
K13改	14.05-	-	-	-	S608C-01B	配線接続	◎	
● モコ								
MG22S	06.02-	-	-	-	S608C-05A	配線接続	◎	
● ラフェスタ								
B30	04.12-	-	-	-	S608C-01確認	配線接続	◎	確認1
B30	07.05-	-	-	-	-	-	◎	<C2>▲
CWFEWN	11.06-	S608C2-08B	DCW-S01B	-	S608C-08B	DCW-S01B	◎	ハロゲン
● ルークスハイウェイスター								
ML21S	09.12-	S608C2-12A	不要	w-1	S608C-12A	不要	◎	<C2>▲

ホンダ HONDA

適合品番(下記3タイプより選択)

型式	年式	ワンタッチタイプ(フロント&ドアミラー)			ワンタッチタイプ(フロントのみ)		配線タイプ	備考
		S608C2・C3	ポジション接続	位置	S608C	ポジション接続	S608P2	
● CR-V								
RD4/5/6/7	01.09-	-	-	-	S608C-05A	DCW-S03A	◎	
RE3/4	06.10-	-	-	-	S608C-05A	配線接続	◎	
RM1	11.12-	-	-	-	S608C-05A	DCW-S03A	●	
● CR-Z								
ZF1	10.02-	-	-	-	S608C-05A	配線接続	●	
● MDX								
YD1	03.02-	-	-	-	S608C-07A	配線接続	◎	
● N-BOX(カスタム)								
JF1/2	11.12-	S608C2-05AX	DCW-S01A	-	S608C-05A	DCW-S01A	●	<C2>D
● N-BOX(カスタム以外)								
JF1/2	11.12-	S608C2-05AX	DCW-S03A	-	S608C-05A	DCW-S03A	●	<C2>D
● N-ONE								
JG1/2	12.11-	S608C2-05AX	配線接続	-	S608C-05A	配線接続	●	<C2>D
● N-WGN								
JH1/2	13.11-	-	-	-	S608C-05A	配線接続	◎	
● S2000								
AP#	99.04-	-	-	-	S608C-07確認	配線接続	◎	確認1
● S660								
JW5	15.04-	-	-	-	-	-	◎	
● アコード								
CF3/4/5	97.09-	-	-	-	S608C-06A	配線接続	◎	
CF4/CL3	00.06-	-	-	-	S608C-06A	配線接続	◎	
CL7/8/9	02.10-	S608C2-05A	DCW-S03A	w-1	S608C-05A	DCW-S03A	◎	
CL7/8/9	05.11-	S608C2-05A	DCW-S03A	w-1	S608C-05A	DCW-S03A	◎	
CU2	08.12-	-	-	-	S608C-06A	DCW-S03A	●	
● アコードワゴン・ツアラー								
CF6/7	95.09-	-	-	-	S608C-06A	配線接続	◎	前期
CF6.7/CH9/CL2	00.06-	-	-	-	S608C-06A	配線接続	◎	後期
CM2/3	02.11-	S608C2-05A	DCW-S03A	w-1	S608C-05A	DCW-S03A	◎	前期
CM1/2/3	05.11-	S608C2-05A	DCW-S03A	w-1	S608C-05A	DCW-S03A	◎	後期
CW2	08.12-	-	-	-	S608C-06A	DCW-S03A	●	
● インサイト								
ZE2	09.02-	-	-	-	S608C-05A	DCW-S01A	◎	MC後未確認
● インスパイア								
CP3	03.06-	-	-	-	S608C-05A	DCW-S03A	◎	
UC1	07.12-	-	-	-	S608C-05A	DCW-S03A	●	
● インテグラ								
DC5	01.07-	-	-	-	S608C-05A	DCW-S01A	◎	前期
DC5	04.09-	-	-	-	S608C-05A	配線接続	◎	後期
● エアウェイブ								
GJ1/2	05.04-	-	-	-	S608C-05A	配線接続	◎	
● エディックス								
BE1/2/3/4/8	04.07-	-	-	-	S608C-05A	DCW-S03A	◎	
● エリシオン(プレステージ含む)								
RR1/2/3/4/5/6	04.05-	S608C2-05A	DCW-S03A	w-1	S608C-05A	DCW-S03A	◎	<C2>E
● ヴェゼル(ハイブリット含む)								
RU1/2/3/4	13.12-	-	-	-	S608C-確認	配線接続	●	確認2
● オデッセイ ★RB1・2はヘッドライトにAFS有、無にて適合が違います。								
RA1/2/3/4/5	94.10-	S608C2-06A	配線接続	w-1	S608C-06A	配線接続	◎	
RA6/7/8/9	99.12-	S608C2-06A	配線接続	w-1	S608C-06A	配線接続	◎	
RB1/2 * AFS無	03.10-	S608C2-07A	DCW-S01A	w-1	S608C-07A	DCW-S01A	◎	
RB1/2 * AFS有	03.10-	S608C2-05A	DCW-S03A	w-1	S608C-05A	DCW-S03A	◎	標準グレード車
RB1/2 * AFS有	03.10-	S608C2-06A	DCW-S03A	w-1	S608C-06A	DCW-S03A	◎	アブソルート車
RB3/4	08.10-	対応品番無し	-	-	S608C-05A	DCW-S03A	●	
RC1/2	13.11-	S608C2-05AX	配線接続	-	S608C-05A	配線接続	●	
● クロスロード								
RT1/2/3/4	07.02-	-	-	-	S608C-05A	DCW-S01A	◎	
● ジェイド								
FR4/5	15.02-	-	-	-	S608C-確認	配線接続	●	確認2
● シビックtypeR								
FD2	07.03-	-	-	-	S608C-06A	DCW-S03A	◎	
● ステップワゴン・スパダ								
RF1/2	96.05-	-	-	-	S608C-06A	配線接続	◎	MC前後共通
RF3/4	01.04-	-	-	-	S608C-06A	DCW-S03A	◎	前期
RF3/4/5/6/7/8	03.06-	対応品番無し	-	-	S608C-05A	DCW-S03A	◎	後期
RG1/2/3/4	05.05-	S608C2-05A	DCW-S01A	w-1	S608C-05A	DCW-S01A	●	<C2>E
RK1/2/5/6	09.10-	-	-	-	S608C-05A	DCW-S01A	●	
RP1/2	15.04-17.08	S608C2-13AX	配線接続	-	S608C-13A	配線接続	●	前期
● ストリーム								
RN1/2/3/4	00.10-	-	-	-	S608C-05A	DCW-S03A	◎	前期
RN1/2/3/4/5	03.09-	-	-	-	S608C-05A	DCW-S01A	◎	後期
RN6/7/8/9	06.07-	-	-	-	S608C-05A	DCW-S01A	●	

型式	年式	適合品番(下記3タイプより選択)						備考
		ワンタッチタイプ(フロント&ドアミラー)			ワンタッチタイプ(フロントのみ)		配線タイプ	
		S608C2・C3	ポジション接続	位置	S608C	ポジション接続	S608P2	
● ゼスト								
JE1/2	06.02-	-	-	-	S608C-05A	DCW-S01A	◎	
JE1/2	06.02-	-	-	-	S608C-05A	配線接続	◎	スポーツ
JE1/2	08.12-	-	-	-	S608C-05A	DCW-S01A	●	スパーク
● フィット (ハイブリッド含む)								
GD1/2/3/4	01.06-	-	-	-	S608C-05A	DCW-S03A	●	前期HID無
GD1/2/3/4	01.06-	-	-	-	S608C-05A	配線接続	●	前期HID有
GD1/2/3/4	04.06-	-	-	-	S608C-05A	配線接続	●	後期
GE6/7/8/9	07.10-	-	-	-	S608C-05A	DCW-S03A	●	
GE6/7/8/9、GP1	10.10-	-	-	-	S608C-05A	DCW-S03A	●	MC後
GK3/4/5、GP5/6	13.09-	S608C2-確認	配線接続	w-1	S608C-確認	配線接続	●	確認2、電球ポジション車
GK3/4/5、GP5/6	13.09-	S608C2-確認	DCW-S07A	w-1	S608C-確認	DCW-S07A	●	確認2、LEDポジション車
● フリード (ハイブリッド含む)								
GB3/4	08.05-	-	-	-	S608C-05A	DCW-S01A	●	MC前後共通
GB7/8	16.09-	-	-	-	S608C-13A	配線接続	●	
● モビリオ								
GB1/2	01.12-	-	-	-	S608C-05A	DCW-S03A	●	MC前後共通
● モビリオスパイク								
GK1/2	02.09-	-	-	-	S608C-05A	DCW-S03A	●	前期
GK1/2	05.12-	-	-	-	S608C-05A	DCW-S01A	●	後期
● ライフ								
JA4	97.04-	-	-	-	S608C-07A	配線接続	◎	
JB5/6/7/8	03.09-	-	-	-	S608C-05A	DCW-S03A	◎	
JC1/2	08.11-	-	-	-	S608C-05B	DCW-S03B	●	
● レジェンド								
KA9	96.02-	-	-	-	S608C-06A	配線接続	◎	
KB1	04.10-	-	-	-	S608C-05A	DCW-S03A	◎	
KB2	08.09-	-	-	-	S608C-05A	DCW-S03A	●	

スバル SUBARU								
型式	年式	適合品番(下記3タイプより選択)						備考
		ワンタッチタイプ(フロント&ドアミラー)			ワンタッチタイプ(フロントのみ)		配線タイプ	
		S608C2・C3	ポジション接続	位置	S608C	ポジション接続	S608P2	
● BRZ								
ZC6	12.03-	S608C2-00R	配線接続	d-1	-	-	◎	
● R2								
RC1	05.01-	-	-	-	S608C-01B	配線接続	◎	
● WRX-S4								
VMG	14.08-	S608C3-R03	配線接続	r-1	-	-	◎	
● インプレッサ								
GD/GG#(A-E)	00.08-	-	-	-	-	-	◎	<P2>F
GD/GG#(F-*)	05.06-	-	-	-	S608C-03B	不要	◎	
GH	07.06-	S608C2-00R	配線接続	a-4	-	-	◎	
GRB	07.10-	S608C2-00R	配線接続	a-4	S608C-03B	不要	◎	
GRF	09.02-	S608C2-00R	配線接続	a-4	S608C-03B	不要	◎	
GVF	10.07-	S608C2-00R	配線接続	a-4	S608C-03B	不要	◎	
● インプレッサXV								
GP7	12.10-	S608C2-03D	不要	w-1	S608C-03D	不要	◎	<P2>F
● インプレッサアネシス								
GE#	08.10-	S608C2-00R	配線接続	a-4	-	-	◎	
● インプレッサスポーツ								
GP#	11.12-	S608C2-03D	不要	w-1	S608C-03D	不要	◎	<P2>F
● エクシーガ								
YA#	08.06-	S608C2-00R	配線接続	a-4	S608C-01確認	-	◎	
● ジャスティ								
M9#0F	16.11-	-	-	-	S608C-01A	配線接続	◎	<P2>F
● トレジア								
NCP/NSP12#X	10.11-	S608C2-00R	配線接続	c-1	-	-	◎	
● フォレスター								
SG5	05.02-	-	-	-	-	-	◎	後期
SH5	07.10-	S608C2-00R	配線接続	a-4	-	-	◎	
SJ5	12.11-	S608C2-03D	不要	w-1	S608C-03D	不要	◎	
SJ5	15.11-	S608C2-03F	不要	w-1	S608C-03F	-	◎	アダプティブビーム車
SJG	12.11-	S608C2-03D	不要	w-1	S608C-03D	不要	◎	
SJG	15.11-	S608C2-03F	不要	w-1	S608C-03F	-	◎	アダプティブビーム車
● レガシー								
BE/BH5	98.06-	-	-	-	-	-	◎	
BP/BL#	03.06-	S608C2-00R	配線接続	a-4	S608C-04A	配線接続	◎	前期
BM/BR9	09.05-	S608C2-00R	配線接続	a-4	S608C-04A	配線接続	◎	
● レヴォーグ								
VM4/VMG	14.06-	S608C3-R03	配線接続	r-1	-	-	◎	

マツダ MAZDA

型式	年式	適合品番(下記3タイプより選択)						備考
		ワンタッチタイプ(フロント&ドアミラー)			ワンタッチタイプ(フロントのみ)		配線タイプ	
		S608C2・C3	ポジション接続	位置	S608C	ポジション接続	S608P2	
● CX-3								
DK5#W	15.02-	S608C3-R04	-	-	-	-	-	
● CX-5								
KE2#W	12.02-	S608C3-R05	-	-	-	-	-	
● MPV								
LW#W	99.06-	-	-	-	S608C-08B	DCW-S01B	◎	
LY3P	06.02-	-	-	-	S608C-08B	DCW-S01B	◎	
● RX-8								
SE3P	03.04-	-	-	-	-	-	◎	<P2>F
● アクセラ								
BK3P	03.10-	-	-	-	-	-	◎	<P2>F
BK5P	06.06-	-	-	-	-	-	◎	<P2>F
BL3FW	09.06-	-	-	-	S608C-01B	配線接続	◎	
● アクセラスポーツ								
BMEFS	13.11-	-	-	-	S608C-05B	-	◎	<P2>F
● スクラムワゴン								
DG17W	15.03-	S608C3-R03	配線接続	-	-	-	◎	
● デミオ								
DY3W	02.06-	-	-	-	S608C-08B	配線接続	◎	前期
DY#W	05.03-	-	-	-	S608C-08B	DCW-S01B	◎	後期
DE##	07.07-	-	-	-	-	-	◎	<P2>F
DJ##	14.09-	S608C3-R04	-	-	-	-	◎	
● ビアンテ								
CC##W	08.07-	-	-	-	S608C-08B	配線接続	◎	
● フレア								
MJ34S	12.10-	S608C2-12A	不要	w-1	S608C-12A	不要	◎	<C2>▲
● プレマシー								
CR##	05.02-	-	-	-	-	-	◎	<P2>F
CR##	07.09-	-	-	-	-	-	◎	<P2>F
● ロードスター								
NCEC	05.09-	-	-	-	S608C-01B	配線接続	◎	
ND5RC	15.05-	開発中	-	-	-	-	◎	

ミツビシ MITSUBISHI

型式	年式	適合品番(下記3タイプより選択)						備考
		ワンタッチタイプ(フロント&ドアミラー)			ワンタッチタイプ(フロントのみ)		配線タイプ	
		S608C2・C3	ポジション接続	位置	S608C	ポジション接続	S608P2	
● アイ								
HA1W	06.01-	-	-	-	-	-	◎	<P2>F
● タウンボックス								
DS17W	15.03-	S608C3-R03	配線接続	-	-	-	◎	
● デリカD5								
CV5W	07.09-	S608C2-01B	配線接続	w-1	S608C-01B	配線接続	◎	<C2>▲
● ランサーEVOX								
CZ4A	07.10-	-	-	-	-	-	◎	<P2>F

スズキ SUZUKI

型式	年式	適合品番(下記3タイプより選択)						備考
		ワンタッチタイプ(フロント&ドアミラー)			ワンタッチタイプ(フロントのみ)		配線タイプ	
		S608C2・C3	ポジション接続	位置	S608C	ポジション接続	S608P2	
● MRワゴン(ウィット含む)								
MF22S	06.01-	S608C2-00R	配線接続	a-4	S608C-01B	-	◎	
● SX-4								
YA11S,YB11S,YC11S	06.07-	S608C2-00R	配線接続	a-3	-	-	◎	
● アルトRS・ワークス								
HA36	14.12-	S608C2-08B	配線接続	-	S608C-08B	配線接続	◎	
● イグニス								
FF21S	14.12-	-	-	-	S608C-01A	配線接続	◎	<P2>F
● エスクード								
TA94W TA74W TA54W	05.05-	S608C2-00R	配線接続	a-1	S608C-01A	配線接続	◎	
TDA4W	08.06-	S608C2-00R	配線接続	a-1	-	-	◎	
● エブリイ								
DA17W	15.02-	S608C3-R03	配線接続	-	S608C-01A	DCW-S01A	◎	HID仕様車
DA17W	15.02-	S608C3-R03	配線接続	-	-	-	◎	ハロゲン仕様車
DA17V	15.02-	S608C2-05B	配線接続	-	S608C-05B	配線接続	◎	
● クロスビー								
MN71S	17.12-	S608C2-09A	DCW-S09B	-	S608C-09A	DCW-S09B	◎	

型式	年式	適合品番(下記3タイプより選択)						備考
		ワンタッチタイプ(フロント&ドアミラー)			ワンタッチタイプ(フロントのみ)		配線タイプ	
		S608C2・C3	ポジション接続	位置	S608C	ポジション接続	S608P2	
● ジムニー								
JB23	98.10-	-	-	-	S608C-01B	DCW-S01A	◎	<P2>F
● スイフト								
ZC31S	05.01-	S608C2-00R	配線接続	b-3	-	-	◎	
ZC72S	10.09-	S608C2-08A	配線接続	-	S608C-08A	配線接続	◎	
ZC13S,83S	17.01-	-	-	-	S608C-08A	配線接続	◎	<P2>F
● スペーシア・カスタム								
MH42S,MK42S	15.05-	-	-	-	-	-	◎	<P2>F
● ソリオ								
MA15S	11.01-	-	-	-	S608C-01A	DCW-S01B	◎	<P2>F
● ソリオバンテット								
MA36S	15.08-	-	-	-	S608C-01A	-	◎	<P2>F
● セルボ								
HG21S	06.11-	S608C2-00R	配線接続	a-4	-	-	◎	
● ハスラー								
MR31S	14.01-	-	-	-	S608C-01B	配線接続	◎	<P2>F
MR41S	15.12-	-	-	-	S608C-01B	配線接続	◎	<P2>F
● パレットSW								
MK21S	09.09-	S608C2-12A	不要	w-1	S608C-12A	不要	◎	
● パレーノ								
WB32S	16.05-	-	-	-	S608C-01A	配線接続	◎	<P2>F
● ラパン								
HE22S	11.01-	-	-	-	S608C-01A	DCW-S01B	◎	<P2>F
● ワゴンR(ステイングレー除く)								
MH21S	03.09-	S608C2-00R	配線接続	a-1	S608C-01B	配線接続	◎	<C>純正HID付車不可
MH22S	05.09-	S608C2-00R	配線接続	a-1	-	-	◎	<C>純正HID付車不可
MH23S	08.09-	S608C2-01A	必要	w-1	S608C-01A	配線接続	◎	
MH34S	12.09-	S608C2-01A	必要	w-1	S608C-01A	配線接続	◎	ノーマルヘッドライト車
MH44S	14.08-	S608C2-01A	DCW-S01A	w-1	S608C-01A	DCW-S01A	◎	
MH35S,55S	17.02-	-	-	-	S608C-01A	配線接続	◎	<P2>F
● ワゴンRステイングレー								
MH22S	07.01-	S608C2-00R	配線接続	a-1	-	-	◎	
MH23S	08.09-	S608C2-11A	不要	w-1	S608C-11A	不要	◎	
MH34S	12.09-	S608C2-12A	不要	w-1	S608C-12A	不要	◎	
MH35S,55S	17.02-	-	-	-	S608C-01A	配線接続	◎	<P2>F

ダイハツ DAIHATSU

型式	年式	適合品番(下記3タイプより選択)						備考
		ワンタッチタイプ(フロント&ドアミラー)			ワンタッチタイプ(フロントのみ)		配線タイプ	
		S608C2・C3	ポジション接続	位置	S608C	ポジション接続	S608P2	
● ウェイク								
LA7#0S	14.11-	-	-	-	-	-	◎	<P2>F
● エッセ								
L2#5S	05.12-	-	-	-	S608C-01A	DCW-S01B	◎	<P2>F
● クー ★メーカーオプションHID車は未確認								
M401S M402S M411S	06.05-	S608C2-00R	配線接続	h-1	S608C-01A	DCW-S01B	◎	
● キャスト								
LA250S	15.09-	S608C2-01AX	DCW-S01B	-	S608C-01確認	DCW-S01B	●	
LA260S	15.09-	S608C2-01AX	配線接続	-	S608C-01確認	配線接続	●	スポーツ
● コペン								
L880K	02.06-	-	-	-	-	-	◎	<P2>F
LA400K	14.06-	S608C2-01AX	配線接続	-	S608C-01A	配線接続	●	
● タントカスタム								
L350S/L360S	03.11-	S608C2-00R	配線接続	h-1	S608C-01B	配線接続	◎	
L375S/L385S	07.12-	S608C2-01BX	配線接続	-	S608C-01B	配線接続	●	<C2>D
LA600S	14.01-	S608C2-01確認X	配線接続	-	S608C-01確認	配線接続	●	確認1
● トール								
M9#0#	16.11-	-	-	-	-	-	◎	<P2>F
● ムーブカスタム								
L15#S	02.12-	-	-	-	-	-	◎	<P2>F
L175S/L185S	06.10-	-	-	-	-	-	●	
● ムーブコンテ								
L575/L585	08.08-	-	-	-	S608C-01A	配線接続	●	
● メビウス								
ZVW41N	13.04-	S608C2-01B	DCW-S05A	w-1	S608C-01B	DCW-S05A	◎	ハロゲン仕様車