■ECU端子図（MITSUBISHI）

M01 コネクター品番 DCC－01



M02 コネクター品番 DCC－01



M03 コネクター品番 DCC－01



M04 コネクター品番 DCC－06



M05 コネクター品番 DCC－06



M06 コネクター品番 DCC－01



M07 コネクター品番 DCC－06



M08